

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Watertite представляет собой быстро сохнущую эпоксидную шпатлёвку, подходящую для применения на стеклопластике, металлах и жестких деревянных конструкциях. Состав не подвержен усадке, в высшей степени водостойкий, что делает его пригодным для применения при ремонте повреждений от осмоса.

- \* Может наноситься слоем до 20 мм без коробления
- \* Применяйте выше и ниже ватерлинии
- \* Высокая прочность и адгезия
- \* Простое соотношение смеси 1:1 для упрощения измерения компонентов.
- \* Очень быстро высыхающий
- \* Экстра-гладкий

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цвет</b>                    | YAV145/A - светло-голубой<br>Код товара в каталоге YAV335, код отвердителя YAA441. |
| <b>Удельный вес</b>            | 1.02                                                                               |
| <b>Твёрдые компоненты</b>      | 100%                                                                               |
| <b>Соотношение смешивания</b>  | 1:1 по объему (согласно комплекту)                                                 |
| <b>Конвертер / Отвердитель</b> | YAA441                                                                             |
| <b>Типичный срок хранения</b>  | 2 годы                                                                             |
| <b>VOC (в комплекте)</b>       | 0 грамм/литр                                                                       |
| <b>Размер комплекта</b>        | 250 мл, 1 литр                                                                     |

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ**

|                                    | Высыхание   |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Поддающееся шлифовке               | 10 часы     | 6 часы      | 5 часы      | 4 часы      |
| Погружение                         | 5 дни       | 3 дни       | 2 дни       | 36 часы     |
| Время использования после смешения | 25 минуты   | 20 минуты   | 15 минуты   | 10 минуты   |

**Пояснение:** Максимальный срок нанесения при температуре 7°C - 30 минут, продукт подлежит шлифованию через 24 часа после нанесения, погружению - через 6 дней.

| Покрытие следующим слоем    | Покрытие следующим слоем             |       |             |       |             |       |             |       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                             | Температура окрашиваемой поверхности |       |             |       |             |       |             |       |
|                             | 10°C (50°F)                          |       | 15°C (59°F) |       | 23°C (73°F) |       | 35°C (95°F) |       |
|                             | Мин.                                 | Макс. | Мин.        | Макс. | Мин.        | Макс. | Мин.        | Макс. |
| Gelshield 200               | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| Interprotect                | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| Perfection Undercoat        | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| Primocon                    | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| VC Tar2                     | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| Watertite                   | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| Yacht Primer                | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |
| Yacht Primer (Professional) | 10 часы                              | -     | 6 часы      | -     | 5 часы      | -     | 4 часы      | -     |

**НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка</b> | <p>Поверхность должна быть чистой и сухой. При устранении осмоса, сначала произведите грунтовку с помощью "Gelshield". В противном случае, произведите грунтовку, как описано ниже.</p> <p><b>НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК</b> Для защиты от осмоса используйте "Gelshield" или "VC Tar 2", или "Primocon".</p> <p><b>СТАЛЬ/ЧУГУН</b> Над водой: "Interprotect" или "Yacht Primer". На подводной части: "Interprotect" или "VC Tar 2", или Primocon.</p> <p><b>АЛЮМИНИЙ</b> Над водой: "Interprotect" или "Yacht Primer". На подводной части: "Interprotect" или "VC Tar 2", или Primocon.</p> <p><b>Свинец</b> "VC Tar 2", или "Interprotect" или "Primocon".</p> <p><b>Неокрашенная древесина</b> Над водой: "Yacht Primer". На подводной части: "Interprotect" или "Primocon".</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод                      | Очистите поверхность от загрязнений. Распределите смесь по поверхности жёсткими размазывающими движениями. Заполните до уровня, немного выше окружающей поверхности. После отвердевания, гладко отшлифуйте влажной или сухой наждачной бумагой 80-220. При выдержке больше 24 часов, двухкомпонентные эпоксидные шпатлёвки требуют шлифовки влажной или сухой наждачной бумагой 80-220 для обеспечения хорошего механического сцепления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Советы                     | <b>Смешивание</b> Тщательно смешайте два компонента до получения равномерного цвета. Тщательно смешайте два компонента до получения правильного соотношения смеси.<br><b>Разбавление</b> Не разбавлять.<br><b>Очиститель</b> УТА061 Разбавители № 7.<br><b>Контроль вентиляции и влажности</b> Избегайте использования в холодных, сырых условиях, которые могут привести к возникновению липкого слоя на поверхности. В этом случае необходимо смыть водой и губкой "Scotchbrite", или наждачной бумагой.<br><b>Другое</b> Необходимо производить шлифовку больших площадей наждачной бумагой на шлифке вдвое больше длины ремонтируемого участка, это позволит следовать изгибам корпуса. Небольшие участки можно зачищать при помощи шлифовальной колодки. Шлифовку проводите как можно скорее после времени, установленного для шлифовки, поскольку Watertite продолжает со временем отвердевать. |
| Некоторые важные замечания | Не применяйте при температуре ниже 7°C. Не наносите за один раз слой толщиной более 2.0 см. Температура продукта должна быть в пределах 10°C - 35°C. Температура окружающей среды должна составлять минимум 7°C и максимум 35°C. Температура поверхности должна составлять минимум 7°C/45°F и максимум 35°C/95°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Совместимость / Основы     | Плохое сцепление с недостаточно отвержденным ламинатом из армированного стеклопластика. Дождитесь полного затвердевания перед проведением зачистки ламината и нанесением Watertite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество слоёв           | Как необходимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Покрытие                   | (Теоретическое) - 0.2 КВ.М/л @ 5000 микрон Мокрой Плёнки. Различно в зависимости от толщины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Методы Нанесения           | Палетный нож или шпатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение        | <b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b><br>Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Watertite, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.<br><b>ТРАНСПОРТИРОВКА:</b><br>Watertite должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Безопасность    | <b>ОБЩЕЕ:</b><br>Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.<br><b>ХРАНЕНИЕ:</b><br>Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.<br>Остатки Watertite не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.                                                                                                                |
| ВАЖНО Пояснение | <i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i> |