

NU05 LE Mini Signal Headlamp

- Multi-colored Flashing
- Velcro Bracket Included
- One Hand Operable



Worldwide Warranty Service

Model number	Date of purchase
Serial number	Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

NOTE: Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email: service@nitecore.com

(Русский) NU05 LE инструкции


Функция зарядки

Фонарь NU05 LE оснащен интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить.

Подключение к внешнему источнику питания: Откройте крышку зарядного порта и подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту Микро-USB, как показано на рисунке.

Индикатор зарядки: В процессе зарядки лампа встроенного индикатора заряда будет непрерывно гореть красным цветом. Когда лампа индикатора заряда изменит цвет на зеленый, это свидетельствует о полном заряде аккумулятора.

- Полное время зарядки составляет около 1,5 часов.
- При полном заряде аккумулятора время нахождения в режиме ожидания составляет до 12 месяцев.



Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Включение: При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 1 секунды, чтобы включить фонарь.

Выключение: При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

Переключатель режимов

В модели NU05 LE используется проблесковый свет 4 цветов, а также красный/синий полицейский спецсигнал. При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд после включения света, после чего будет осуществляться переход от режима к режиму: "Красный проблесковый свет - Зеленый проблесковый свет - Синий проблесковый свет - Белый проблесковый свет - Красный/синий полицейский спецсигнал - Режим ожидания". Чтобы установить выбранный режим, отпустите кнопку. (Модель NU05 LE имеет функцию запоминания режимов. При повторной активации фонарь автоматически переходит к режиму, сохраненному в памяти последним)

Индикация питания

При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, и индикатор питания начнет мигать, показывая оставшийся заряд батареи:

1. Трехкратное мигание указывает на то, что уровень заряда превышает 50%;
2. Двукратное мигание указывает, что уровень заряда ниже 50%;
3. Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10% и приближается к полному разряду.

Внимание!

1. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
2. Если изделие не используется в течение длительного периода времени, необходимо подзаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.
3. В изделии используются мелкие детали. Храните его в месте, недоступном для детей, во избежание попадания мелких деталей в дыхательные пути.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие, вносить в него изменения и переделывать его, в противном случае гарантия будет аннулирована.

Наши контакты:

Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.ru
Эл.почта: info@nitecore.ru
Тел: 8 (495) 660-17-98
Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия
@NITECORERUSSIA

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510623, Guangdong, China



Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

NU270505LE19